

Shot Navi®

Evolve PRO Touch

クイックスタートガイド (ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi Evolve PRO Touch をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品はタッチパネル採用のモデルです。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

取扱説明書

<https://shotnavi.jp/snp/evolveprotouch/manual.php>



製品情報

<https://shotnavi.jp/snp/evolveprotouch/>




v2502


○ 短押し ○ 長押し タップ 画面にタッチ スワイプ 画面を縦・横にスクロール

① ナビ開始方法

※GPS 受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください




時計画面モードの操作



ナビ画面モードの操作



ナビ画面



- グリーンやハザード等までの残距離を表示
- 現在ホールのホール番号
- 現在ホールのパー数
- 2 グリーンの時の左右グリーン表示
- 現在のホールのレイアウト
- 現在地からのグリーンの方向を表示 (コンパス校正が必要な時は非表示)
- 現在のビューおよびハザード位置
 - 1 番目: グリーンビュー
 - 2 番目: シンプルビュー
 - 3 番目以降: ハザードビュー時に表示しているハザードの位置
- 水平・目安距離アイコン
- 飛距離
- スコア
- 推奨番手
- 電池の残量
- 現在時刻
- GPS 受信感度

② ナビメニュー

ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示



ナビ設定から、距離単位の変更などナビに関する設定を行うことができます
各項目をタップして選択または上ボタン短押しで選択し、中ボタン短押しで決定します

③ オートビュー・オートメジャー機能


オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切替



④ Dynamic Green Eye 機能


グリーンビューの時グリーンの起伏 (アンジュレーション) を色で表示



現在地から見たグリーン形状と同じになるように表示が自動回転して、幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示します

* 競技モードでご使用の際は Dynamic Green Eye は表示しません

⑤ 3点間距離計測




シンプル、ハザードビュー時に、レイアウト上でタップすると、現在地からタップした地点までの距離 (赤線) と、その地点からグリーンセンターまでの距離 (青線) を同時に表示します

⑥フェアウェイナビ機能

フェアウェイナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFWの中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示


中ボタンを短押し
(ナビ画面に戻る時は下ボタンを短押し)



コンパスの校正が必要な時にはメッセージが表示されます
本体を立体的な8の字を描くように数回ほど回すと校正が完了します


⑩スコアカード

スコア（ストローク、パット）を簡単に入力



ナビ画面で左にスワイプ

入力したいホールを◀▶で選択




スコア・パットを＋で入力

右にスワイプするとナビ画面に戻ります

⑪どこか文字表示

上ボタンを短押し



(ナビ画面に戻る時は下ボタンを短押し)

⑦レイアップナビ

次打でグリーンを得意距離で狙えるよう、レイアップの距離を案内



ナビ設定→②の得意距離の項目で、自身の得意な距離を設定してください

設定した得意距離が残るよう残距離（レイアップ）をナビゲーションします（オレンジ文字）

得意距離のレイアップ円


レイアップ円とフェアウェイセンターの交点

得意距離が残るように現在地から上記交点をナビゲート

※得意距離が短い場合や、コースレイアウト等によりレイアップ距離が表示されない場合があります

※出荷時は得意距離 100 ヤードに設定されています


⑫2グリーン手動切替方法



ナビ画面の『L』『R』をタップすることで左右グリーン切替が可能です

※「グリーン変更」でグリーンを選択していた場合は、タップによる変更は制限されます。ナビメニューから変更してください。

⑬GPSの受信について



ナビ画面に——と表示が出た場合は、GPSが受信できていません
空の開けた場所へ移動してGPSを受信してください

999 など明らかに残距離が違う場合は、コース・ホールが正しく選択されているかご確認ください

⑧高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替

水平距離 (H)・目安距離 (V)

左下のH・Vを・タップすることで水平距離・目安距離の切替が可能です




- ①グリーンまでの水平距離（白文字）
- ②現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③水平距離 (H) アイコン

- ①グリーンまでの目安距離（黄文字）
- ②現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③グリーンまでの高低差マーク
▲打ち上げ ▼打ち下ろし
- ④目安距離 (V) アイコン


⑨表示オプション

ラウンド中、距離の円を表示、非表示の設定をすることが可能



- ①同心円
現在地から 100（白）、200（黄）、300（白）ヤードの円を表示
- ②ドライバー距離円
登録したドライバーの飛距離を現在地を中心円（赤）で表示
- ③レイアップ円
登録した得意距離をグリーンを中心に円（オレンジ）で表示
- ④推奨番手円
自身の番手距離を登録することにより、グリーンまでの残距離に合わせて推奨番手を円（赤）で表示
- ⑤推奨番手
推奨番手を表示
- ⑥スタンス・方向線
狙うべき方向に対して正面を向いている時に目標となる方向線（赤）
狙うべき方向に対してアドレスをとった時に目標となるスタンス線（青）

⑭充電方法



本体右側面の USB ポートに充電/通信用ケーブル Type-C を接続します

次に、ケーブルの USB 端子部分を PC または USB AC アダプター（別売）に接続して充電を行います

※USB 接続部分は防水使用ですが、濡れた状態では充電を行わないでください。端子部分が十分に乾燥した状態で充電を行ってください。発熱、ショートの原因になります。

⑮ナビ終了・電源を切る



下ボタンを短押し


ナビメニューの中から「ナビ終了」を選択します

時計画面に戻ります

上ボタンを長押し

⑯リセット

GPS が取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります
リセットを操作して再起動させることができます



中・下ボタンを同時に
10 秒長押しすると
本体がリセットされます

⑰本体仕様

寸法	Ø47.5 x 14 mm（ベルト除く）
重量	62g
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7（生活防水程度）
フル充電時間	約 2.5 時間（PC 経由）
連続使用時間	GPS 使用時最大約 8 時間 時計約 15 日※
データの更新方法	USB ストレージモードによるデータ更新
付属品	充電/通信用 USB ケーブル Type-C クイックスタートガイド兼保証書

※2: バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間などにより変化します。